



Búsqueda / SEARCH

- DVAs con función de test del grupo: usar «Test del grupo»
- DVAs sin función de test del grupo: usar «SEARCH»
- DVA sólo analógicos: nivel de volumen correspondiente a 1 m de rango
- Para detalles específicos del dispositivo, consultar el manual del usuario o la app "Avalanche Transceiver App"

